



Marque : Carry Speed

Sangles et Courroies :

Carry Speed FS-Slim MK IV

EAN :

89,00 €





Descriptif

Carry Speed FS-Slim MK IV Courroie

Avec la courroie Carry Speed FS-Slim Mark IV vous portez un appareil photo reflex numérique confortablement et rapidement à portée de main sur la hanche. Si vous voulez prendre une photo vous pouvez saisir votre caméra dans un mouvement et l'apporter aux yeux. Une épaulette antidérapante en néoprène réduit le poids de votre matériel et augmente le confort.

Sangle des Prime Series

La courroie Carry Speed FS-Slim MK IV fait partie des Prime Series. Cette gamme de sangles de haute qualité est conçue pour les photographes exigeants qui veulent toujours avoir leur caméra à portée de main. Les sangles de fronde sont construites de façon modulaire et ainsi à composer comme vous le souhaitez. La sangle FS-Slim se compose du FS-Slim Sling Strap incluant connecteur, la plaque d'attache F3 à charnières, la boule Quick Connector et un câble de sécurité. Vous pouvez même étendre la sangle FS-Slim avec de diverses accessoires, comme une extension longue de 30cm pour la courroie ou un sac de caméra.

Plaque d'attache rapide renouvelée F3

La plaque d'attache rapide F3 caoutchoutée se compose d'une plaque intérieur amovible avec un vis standard d'un quart de pouce et quelques pas de vis, et une plaque extérieur compatible Arca-Swiss. Vous vissez la plaque sous votre appareil photo et vous le pendez avec la boule Quick Connector métallique à charnières dans la lanière de la courroie. Cela garantit une connexion solide. Comme la tige est réalisée à charnières, votre appareil est toujours parfaitement suspendu sur la hanche.

Sangle avec épaulette en néoprène

La sangle Carry Speed FS Slim MK IV a une épaulette antidérapante en néoprène. Ce coussinet d'épaule ergonomique va parfaitement sur votre épaule, absorbe les chocs et réduit le poids de votre caméra. La différence avec la version précédente, le FS-Slim Prime, est qu'il n'y a plus de trous dans le coussinet d'épaule, ce qui le rend encore plus robuste. Une boucle avec le système Flip-Lock permet un ajustement ultrarapide de la longueur de la sangle afin que tant les petits que les grands photographes ont toujours la sangle parfaite. Pour être sûr que tout va bien, toutes les boucles et les raccords sont faits de métal. En outre, les clips d'attache ont pas moins de trois butées de pression pour pouvoir les débrancher. Il y a aussi un câble de sécurité présente qui peut être fixé entre la courroie et la caméra comme sécurité supplémentaire. Ainsi on ne peut pas laisser tomber son appareil photo accidentellement!



