



Marque : Spider

Sangles et Courroies :  
SpiderPro DSLR Dual Camera  
System V2

EAN : 850027641072

265,01 €





## Descriptif

### SpiderPro DSLR Dual Camera System V2

#### Système à double caméra Spider SpiderPro DSLR v2

Conçu par des photographes, le SpiderPro Dual Camera System v2 est la solution de transport idéale pour le photographe professionnel de sport, de mariage ou d'événement à la recherche d'un système sans sangle pour deux caméras. Enlevez le poids de vos appareils photo de votre cou et filmez plus longtemps sans fatigue. Vos caméras seront confortablement sécurisées, permettant plus de prises de vue par prise de vue avec un accès facile.

#### Ceinture à caméra unique SpiderPro v2

La ceinture Spider est dotée d'une boucle de ceinture sécurisée à trois points, pour empêcher la ceinture de se détacher pendant l'utilisation. La ceinture peut être facilement ajustée à la taille de la ceinture de l'utilisateur en soulevant la sangle Velcro haute résistance et en faisant glisser le coussin de la caméra pour s'asseoir confortablement sur les hanches. Il y a aussi une sangle à réglage rapide près de la boucle qui peut être utilisée pour serrer/desserrer rapidement la ceinture légèrement lors de vos déplacements. Cette ceinture a un étui pour appareil photo SpiderPro préinstallé v2.

#### Deuxième coussin de caméra

Ce kit comprend un support de caméra fourni avec un étui de caméra SpiderPro v2 préinstallé. Ce deuxième coussin de caméra est destiné à être associé à notre ceinture SpiderPro Single Camera Belt v2, et vous permettra de ranger une deuxième caméra sur votre autre hanche !

#### Étui pour appareil photo SpiderPro v2

L'étui pour appareil photo SpiderPro est doté d'une conception à deux positions et à verrouillage automatique pour la sécurité et un accès rapide dans toutes les situations de prise de vue. L'étui se verrouille automatiquement lorsque vous l'associez à l'une de nos plaques de caméra Spider. Pour déverrouiller l'étui, soulevez le levier de verrouillage vers le haut et retirez votre caméra. Pour un accès encore plus rapide, vous pouvez désengager le verrou en appuyant sur le levier de verrouillage jusqu'à ce qu'il s'enclenche, il restera déverrouillé jusqu'à ce que vous repoussiez le levier vers le bas en position de verrouillage automatique. Le garder en position "déverrouillée" maintient votre appareil photo en sécurité et facilement accessible pour un tirage rapide.

#### Plaques d'appareil photo reflex numérique

La plaque pour appareil photo reflex numérique SpiderPro se fixe à n'importe quel reflex numérique à l'aide du support de trépied 1/4 "x 20 de votre appareil photo et comprend des patins en caoutchouc antidérapants pour une installation stable et sécurisée, ainsi qu'une broche anti-torsion pour plus de sécurité. La plaque pour appareil photo reflex numérique SpiderPro a (2) supports intégrés 1/4 "x20 qui peuvent être utilisés pour vos plaques de trépied, éliminant ainsi le besoin de changer de plaque.

#### Plaque de collier d'objectif v2

La plaque de collier d'objectif SpiderPro v2 est spécialement conçue pour les objectifs plus longs, tels que le 70-200 mm. Il se fixe à votre collier d'objectif à l'aide de la clé Allen intégrée et comporte des broches Spider gauche et droite. En l'étayant avec la plaque de collier d'objectif v2, votre équipement s'équilibrera mieux pour une expérience plus confortable et il y aura moins de stress sur la monture d'objectif de l'appareil photo. Pour une utilisation sur trépied, la plaque de collier d'objectif présente un profil de trépied de style Arca-Swiss, tandis que les poignées en caoutchouc antidérapantes et les fonctions anti-rotation maintiennent la plaque alignée avec l'objectif.



## Les caractéristiques

Conception ergonomique pour éliminer la fatigue

Matériaux durables et résistants à l'usure

La boucle à triple verrouillage robuste maintient la ceinture en sécurité

Accès rapide à vos caméras

Étui de caméra à deux positions et autobloquant

Les plaques de caméra ont des supports de 1/4 "x20 pour une compatibilité avec toutes les plaques d'adaptation de trépied

La ceinture convient aux tailles de 28 à 50 pouces (71 à 127 cm)

Comprend une plaque de collier d'objectif pour transporter des caméras avec des objectifs plus longs

Garantie de 2 ans

Dans la boîte

(1) ceinture pour caméra simple SpiderPro v2 + étui pour caméra

(1) deuxième coussinet pour appareil photo + étui pour appareil photo

(2) plaques d'appareil photo reflex numérique

(1) plaque de collier d'objectif



Spider Pin **can be placed on the Right or Left side** to accomodate user preference when shooting!



